







警告：
温度设定
只能高于干
燥温度30°C
Warning: Max. set
temperature here
higher 30°C than the
required drying
temperature.

电源指示
Power LED

报警开关
ON 开 OFF 关

Voltmeter
电压表

Gas Heating
气加热
ON 开 OFF 关

Ammeter
电流表

Electric Heating
电加热
ON 开 OFF 关

Ammeter
电流表

Rotary
旋转开关
AUTO 自动 Manual 手动

Ammeter
电流表

烘干(焙)机智能控制系统
THE DRYER & BAKING INTELLIGENT CONTROL SYSTEM

运行 (RUN) 停止 (STOP) 报警 (ALARM)

温度 °C
TEMP °C

时间设置
TIME SETTING

(段)小时 分钟
(SEGMENT)HR.MIN

ON 开 OFF 关



