













警告：  
温度设定  
只能高于干  
燥温度30°C  
Warning: Max. set  
temperature here  
higher 30°C than the  
required drying  
temperature.

电源指示  
Power LED

报警开关  
ON 开 OFF 关

V  
V  
Voltmeter  
电压表

Gas Heating  
气加热  
ON 开 OFF 关

A  
A  
Ammeter  
电流表

Electric Heating  
电加热  
ON 开 OFF 关

A  
A  
Ammeter  
电流表

Rotary  
旋转开关  
AUTO 自动 Manual 手动

烘干(焙)机智能控制系统  
THE DRYER & BAKING INTELLIGENT CONTROL SYSTEM

运行 (RUN) 停止 (OFF) 报警 (ALM)

温度 °C  
TEMP °C

时段设置  
TIME SETTING

(段)小时 分钟  
(SEGMENT)HR.MIN

ON 开 OFF 关



